



Aktualizacja mapy i nawigacji

GBOX[®] Assist 2.0

Data wydania 25.03.2019

Aktualizacja danych mapowych i nawigacji



Wraz z najnowszą wersją aplikacji GBOX Assist 4.0.8.3 umożliwiamy Ci łatwą aktualizację mapy i nawigacji w Twoim GBOX Assist

Obecnie dostępna jest nowa wersja danych mapowych **Tom_Tom_1712** oraz nawigacji **PTV 11.0.0.X110 1100207**

Proces aktualizacji, ze względu na ilość wgrywanych danych, może zająć około godziny

Pamiętaj! Mapę i nawigację możesz zaktualizować na urządzeniach korzystających z aplikacji GBOX Assist 2.0 w wersji 4.0.8 lub wyższej

Jak sprawdzić z jakiej wersji aplikacji korzysta urządzenie?

Wybierz  **Ustawienia** ->  **Więcej ustawień** -> **Informacje o urządzeniu** -> **Aplikacja GBOX Assist 2.0**

Jakich narzędzi potrzebuję żeby wykonać aktualizację?

Przed rozpoczęciem aktualizacji zaopatr się w pamięć USB

- standard 2.0
- wolna przestrzeń co najmniej 3.03 GB

Przygotowanie do aktualizacji



1. Pobierz pliki aktualizacyjne na swój komputer








Aby pobrać

- plik aktualizacji nawigacji, wejdź na <http://update.gbox.pl/maps/PTV/ptvInstall.apk.zip>
- plik aktualizacji mapy, wejdź na <http://update.gbox.pl/maps/PTV/com.ptvag.navigation.app.pmp.zip>

Pobieranie rozpocznie się automatycznie




2. Otwórz pobrane archiwum i skopiuj ich zawartość do pamięci USB, może to trwać kilkanaście minut
3. Odłącz pamięć USB od komputera i umieść ją w slotcie USB urządzenia GBOX Assist
4. Upewnij się, że karta microSD z mapami PTV znajduje się w slotcie GBOX Assist

Aktualizacja nawigacji

1. Wybierz  **Ustawienia** ->  **Więcej ustawień** ->  **Nawigacja** -> **Aktualizuj nawigację PTV**
2. Na wyświetlanych komunikatach wybieraj **URUCHOM**. Nie usuwaj pamięci USB ze slotu, ani nie wyłączaj urządzenia
3. GBOX Assist zrestartuje się po zainstalowaniu aktualizacji
4. Skontroluj czy zaktualizowana nawigacja działa prawidłowo
 - a. Sprawdź czy zgadza się wersja nawigacji (**PTV: 11.0.0 X110 1100207**)
Wybierz  **Ustawienia** ->  **Więcej ustawień** ->  **Nawigacja** -> **Wersją nawigacji**
 - b. Uruchom nawigację:
Na **Widoku głównym** wybierz  **Nawigacja** -> **Uruchom nawigację**

Jeśli nawigacja działa poprawnie, przejdź do aktualizacji mapy. Jeśli nie, skontaktuj się z serwisem: serwis@inelo.pl

Aktualizacja mapy

1. Na **Widoku głównym** wybierz  **Ustawienia** ->  **Więcej ustawień** ->  **Nawigacja** -> **Aktualizuj nawigację PTV**
2. W oknie komunikatu kliknij **URUCHOM**
3. Rozpocznie się kopiowanie danych mapowych na kartę microSD, może to zająć ok. 45 min. Na bieżąco wyświetlana będzie informacja na temat postępu tego procesu.
Nie wyciągaj pamięci USB ze slotu i nie wyłączaj urządzenia póki kopiowanie nie zostanie ukończone
4. Po zakończeniu wyświetlony zostanie komunikat **Kopiowanie map zakończono pomyślnie** -> kliknij **ZAMKNIJ**



Wyłączny dystrybutor marek



Dział obsługi klienta



(33) 496 30 80
801 006 300



dok@viaon.pl



www.viaon.pl